

IHC for EU



Universal..



IHC for EU: BroadLink RM Mini 3, Alexa e il tuo telecomando

Con l'App IHC for EU insieme al BroadLink RM Mini 3 puoi comandare da smartphone, oppure con gli assistenti vocali Alexa o Google Home tutti i tuoi dispositivi elettronici dotati di telecomando ad infrarossi. Attraverso l'App IHC for EU puoi facilmente clonare i telecomandi del tuo TV, del tuo decoder Sky, del tuo condizionatore, del tuo impianto Hi-Fi.



Procedura per gestire un televisore tramite assistente vocale

In questa procedura sono elencate le operazioni per gestire il televisore Samsung UE55C6000 posizionato nel salone della mia abitazione, clonandone il relativo telecomando.

Come prima cosa, se non lo hai già fatto, scarica l'applicazione IHC for EU per dispositivi Android o per dispositivi iOS.

Apri l'App IHC for EU e dalla Home fai tap sull'icona del "BroadLink RM Mini 3", nella finestra "Appliance type", fai tap su "TV" e nella libreria "Official library", e nell'area di testo "Search", scrivi la marca del tuo modello di televisore, nel mio caso "Samsung". Oppure puoi navigare fino alla lettera "S" selezionando quindi la marca Samsung".

mad. ar (6.8) Bl 4 arcs 8 (8.16 a)	Had of the C	間 \$435.1853 17:02	Pile Jan	EB \$45%.(₩)
My family ~ Edit +	< Applia	nce type	< s	elect brand
	Select the type of the app	llance you want to control	Official library	User library M
The second se			Q, Search	
	TV	Air conditioner	s	
	-		Saisho	
Salone	Set Top Box	Smart TV Box	Saivod	
	0	4	Salora	
Universal	9	-Q-	Sampo	
	Pan	Lamp	Samsung	
	0000	131	Samsux	
	DVD	Audio	Samtron	
		(20)	Sanco	
	Amplifier	Projector	Sandstrom	
tarma Device Me	Official bras	ut partnersbig	Carot find my ticand	, learn the remote right away
⊲ ○ □	\triangleleft	0 🗆	\triangleleft	0 🗆

Fai quindi tap sulla marca selezionata, per accedere ad una finestra di test per la verifica del funzionamento dei tasti del telecomando virtuale associato dall'App alla marca Samsung. Fai tap su "Got It" e quindi utilizza il template di fronte al tuo televisore per verificare se il telecomando virtuale riesce a inviare comandi al televisore.

Ad esempio cambia il canale oppure alza e abbassa l'audio. Se il tuo ricevitore reagisce correttamente ai test che effettui fai tap su "It works well" per accedere alla finestra "Device properties", fai quindi tap su "OK".



La finestra successiva, ti informa che alcuni tasti virtuali non sono disponibili, ma puoi comunque usarli programmandoli (learning) attraverso il BroadLink RM Mini 3 insieme con il telecomando fisico. I pulsanti non attivi sono "Home" e "Media".



Facendo tap su "OK", l'App ti invita a fare un tap sull'icona in alto a destra per visualizzare le operazioni disponibili attraverso l'uso dell'assistente vocale Alexa.

Scorri la finestra "Voice Control" e fai tap su "How to configure "Alexa?", per visualizzare il nome della Skill da installare su Alexa, i linguaggi disponibili e l'elenco dei possibili comandi vocali che puoi dare per interagire con il tuo dispositivo.

lliad 🖃 🕾		間第56元 ■3 00:46	lliad 🖉 🕿	123 年 56 年 🖬 3 007 48	Hads of the	🔛 \$31% (F) 13.27
č,	TV	(d)) ····	< Voic	e Control	< Worl	k with alexa
Source	⊲×	B	0		Name of skill	
Learn how	to control TV by	y	Alexa		ihc	
	voice	e	With valce control TV, yo	u can say this "Alexa",	the for EU (if you are	using the for EU APP)
1.4.1	1.		(Bassieners		Supported langu	ages and regions
+	5	\sim	Power		The skill is available	for the following countries
. vini		1260	"turn on TV"		and languages:	
100		1.22	"turn off TV"		English (United King	jdom)
1.000	123	\sim			Italian (IT)	
					Spanish (ES)	
					Supported produ	icts
Mertil		Uner De	Volume		The skill supports th	he following product models:
	and and	100			Smailt plug SP3-EU	
			"volume up on TV"	222	Smart plug SP3S-EL	i.
EN 4	OK.		Volume up by 10 on 1 Volume down on TV	rv.	Smart plug SP2-UK	
			volume down by 10 c	n TV"	Smart Remote Cont	ral RM pro
	-		"mute TV"		Smart Remote Cont	rol RM mini 3
	- 12		"unmute TV"		WI-Fi controlled swi	toh SC1
1. Ale 1.			1.		Supported voice	command examples:
<	0	1		0 🗆	<	0 0

Torna al template del telecomando virtuale selezionato, facendo tap due volte sul simbolo "<" in alto a sinistra. Vediamo ora come impostare i due tasti del telecomando virtuale che non hanno associazioni con i tasti del telecomando fisico.

Il tasto "Media" gestisce eventuali unità esterne di archiviazioni dati, collegate ad uno degli ingressi USB del televisore. Per il tasto "Media", l'unico tasto non associato è quello riferito all'avanzamento veloce. Tieni a portata di mano il telecomando fisico del tuo televisore e fai tap sul tasto "Media", fai quindi tap sul tasto virtuale "Fast forward", anche se lo vedi disabilitato. Nella finestra "Button learning", per programmare il tasto, hai 30 secondi, punta il tuo telecomando fisico verso il BroadLink RM Mini 3 e premi il tasto "Fast Forward". A conferma della corretta programmazione, l'App ti restituirà la finestra indicante la corretta associazione del tasto virtuale.



Ho quindi ripetuto le stesse operazioni per il tasto virtuale "Home".

Non essendoci nel telecomando fisico il tasto "Home", ho associato al tasto virtuale "Home" il tasto "Return" del telecomando fisico, ma puoi sicuramente scegliere un'altra associazione.

Se vuoi modificare le informazioni relative al telecomando virtuale, oppure vuoi rimuoverlo, nella home fai tap sull'icona della TV, quindi sui tre puntini in alto a destra e successivamente fai tap su "Settings".

Nella finestra "Settings", puoi modificare il nome del dispositivo, l'ambiente dove il dispositivo è posizionato, avere le informazioni del dispositivo, oppure cancellare il telecomando virtuale "Delete device". Nel mio caso ho rinominato il dispositivo in "TV Salone".



itad 4 %	H # \$35. +> 00.63
Device name	TV 5
Manage locations	Salone 2
Device Info	2
Delete dev	ice
⊲ 0	



Salone





Ora che il telecomando virtuale è stato completamente programmato, puoi già da ora iniziare ad utilizzarlo dal tuo smartphone come se fosse un telecomando fisico. Da prove effettuate nel mio ambiente, lo smartphone ad una distanza di sette metri, riesce ad interagire con il televisore in maniera veramente egregia.

Vediamo ora come utilizzare il telecomando insieme con l'assistente vocale Alexa.

Per poter usufruire dei comandi vocali di Alexa è necessario installare la Skill **BroadLink Smart Home for Eu**.

Apri quindi l'App Alexa, fai tap su menu e fai tap su "Skill e giochi". Apri quindi la ricerca (tap sulla lente) e digita BroadLink. Fai tap su "broadlink smart home for eu" e quindi installa la skill "ihc for EU".



Fai quindi tap su "ABILITA ALL'USO". Fai quindi tap su "Confirmed" e successivamente su "Next". Inserisci l'indirizzo email e la password che hai utilizzato nel momento che hai installato l'App "IHC for EU" e fai tap su "Sign in". Se i dati inseriti sono corretti, riceverai la conferma che la "Skill ihc for EU è stata installata. Fai quindi tap sulla "X" in alto a sinistra per rilevare i dispositivi presenti nella tua abitazione.

Fai tap su "SCOPRI DISPOSITIVI", l'operazione di ricerca, potrebbe durare circa un minuto. Terminata la ricerca, fai tap su "FATTO".



Per verificare quali dispositivi sono stati trovati, dalla finestra "DISPOSITIVI", scorri l'elenco dei dispositivi fino ad arrivare a "Tutti i dispositivi" fai quindi tap

Nell'elenco dei dispositivi, dovresti trovare, il dispositivo "TV" impostato nei punti precedenti attraverso l'App IHC for EU. Nel mio caso è elencato il dispositivo "TV Salone". Fai tap su "TV Salone" per vederne le impostazioni.



Se il tuo dispositivo è presente nell'elenco dei dispositivi riconosciuti da Alexa, allora puoi iniziare a utilizzare il tuo televisore attraverso comandi vocali.

Esempio, "Alexa alza il volume", "Alexa abbassa il volume", "Alexa accendi la TV Salone", "Alexa spegni la TV Salone"......

Sicuramente ora ti chiederai, ma se volessi subito selezionare il mio canale preferito?

Semplice, apri di nuovo l'App "IHC for EU" e nella home fai tap sul dispositivo che hai creato precedentemente (nel mio caso TV Salone).

Dal telecomando virtuale, fai tap su "CH" per accedere così alla finestra "Channel list". Fai tap su "Edit" in alto a destra e quindi tap su "Demo 12" e modifica il nome, ad esempio, in "Rai1 HD" e il numero del canale in "501" e fai quindi fai tap su "Save".

回車店 he hell		EI \$845. (m) 18:13.	llad µl %.≡ Ø		B \$865. 00 18:19	Illiad of Table	= (Q	日本117年1月11日22
<	Channel list	Edit	٢	Channel list	Save	<	Add TV chann	iel Save
						Please input	TV chatelel norte	
E	T		E.			Rai1 HD		0
Demo 12			Demo 12			Please ente	the number of your T	V channel
						501		0
<	0		\triangleleft	0			< 0	

Il canale è ora rinominato. Per aggiungere altri canali, fai tap sul "+". Nella finestra "TV channel list, viene elencata una serie di canali "Popular brands", in Cinese. Niente paura, fai tap su "I cannot find the TV channel i want".

	Channel list	Edit	<	TV channel li	st
-			Q Search		
E'	Ŧ		Popular bran	fs	
501 Kart HD			中央一套	江苏卫視高清	湖南卫视高着
			浙江卫视高清	东方卫视高清	深圳卫視高清
			广东卫视高清	黑龙江卫视高 清	中央电视台中 文国际频道
			中央电视台体育频道	中央体育赛事 频道	中央电视台电 影频道
			中央电视台电 视剧频道	中央电视台科 教频道	中央十三套
			北京卫视高清	辽宁卫绕高清	安徽卫视高清
			天津卫视高清	湖北卫视高清	湖南娱乐频道
			天津都市高清	北京卫視4M 高码	
			(Teanne	t find the TV chann	(© triew I lieu

Aggiungi quindi, ad esempio, Canale 5 HD, con il relativo numero di canale "505" e fai quindi tap su "Save". Ripeti ora le stesse operazioni per aggiungere, ad esempio, "Italia 1 HD" con il relativo numero di canale "506".



Ripeti quindi le operazioni per creare un elenco dei tuoi canali preferiti. Per accedere ad un canale non dovrai far altro che dire "Alexa, cambia canale TV Salone Canale 5 HD". Allora che dire...

...Buona Visione

NOTA: Dopo aver finito di configurare i tuoi canali preferiti, ti consiglio di effettuare una sincronizzazione della Skill BroadLink Smart Home for EU, dicendo semplicemente "Alexa, sincronizza BroadLink Smart Home for EU".

Procedura per clonare il telecomando di Sky

In questa procedura sono elencate le operazioni per clonare il telecomando del decoder My Sky HD collegato al televisore Samsung UE55C6000, sempre posizionato nel salone della mia abitazione, clonandone il relativo telecomando.

Apri l'App IHC for EU e dalla Home fai tap sull'icona del "BroadLink RM Mini 3" e fai tap su "+ Add appliance" e successivamente nella finestra "Appliance type" fai tap su "Set Top Box".

Come fatto in precedenza nella finestra "Select brand", cerca il modello del telecomando, che nel caso specifico è quello di "Sky".

Purtroppo, pur avendo effettuato tutti i test per la verifica di compatibilità con i template inseriti all'interno della libreria ufficiale "Official library" e quelli inseriti all'interno della libreria "User library", non ho trovato nessun template che potesse interagire correttamente con il mio decoder "My Sky HD". Alcuni template non gestivano i canali, altri non gestivano l'audio e altri ancora non accendevano o spegnevano il decoder. Ho quindi deciso di creare un template personalizzato.

Quindi fai tap su "Me" per creare un nuovo template e successivamente fai tap su "Can't find my brand, learn the remote right away" (Non riesco a trovare il mio marchio, impara subito il telecomando) e nella finestra "Device properties" rinomina il nome del dispositivo da "Set Top Box" a "Sky" e per confermare fai tap su "OK". Fai di nuovo tap su "OK" visualizzando così il template con tutti i tasti virtuali disabilitati.

¢ 2 %, ball	121 x 1005. I	-9 12:33 Had .	4 T-	間 \$925 (一) 17:25	Illad 🎻 🕿	स्ति ३ ७३	A 1=0x17:29
<	Appliance type	···· <	Device proper	ties	<	Sky	
Select the type of	of the appliance you want to o	introl	_				
	123						
TV	Air conditione	ar	Set Top Box	fully			
6			Hubel Successi	uny			
Set Top Be	ox Smart TV Box	a Devic	e name		VOL		СН
~	£.	Sky		0			
	- Q-						
		Mana	age locations				
1997	因	Test .	lone +				User-De_
DVD	Audio						
	(22)						
Amplifie	r Projector						
01	ficial brand partnership						CH
\triangleleft	0 🗆		4 O		\triangleleft	0 🗆	

Seguendo la procedura, vista precedentemente, inizia ad associare i tasti virtuali con quelli fisici del telecomando di Sky.

Quindi, per ogni tasto, nella finestra "Button learning" invia al BroadLink RM Mini 3 le informazioni riferite a ciascun tasto.

Durante la procedura, presta particolare attenzione al tempo di pressione del tasto del telecomando fisico testando poi il funzionamento corretto del tasto virtuale e ricorda sempre che:

quando programmi un tasto del tuo telecomando fisico, premi il tasto allo stesso modo di quando lo usi per cambiare canale, ossia premilo e rilascialo. Se ad esempio vuoi programmare il tasto "1" del telecomando, premendolo a lungo il BroadLink RM Mini 3 imparerà che per il tasto "1" devono essere inviati ad esempio tre treni di impulsi (111). Il numero del treno di impulsi varia in base a quanto tieni premuto il tasto. In questa situazione, sarebbe poi impossibile gestire il decoder. Per le mie esigenze ho programmato solamente i tasti fisici riferiti al volume più e volume meno, quelli riferiti al canale successivo e al canale precedente, quello per la disattivazione dell'audio e quello di accensione e spegnimento del decoder. Con gli ultimi aggiornamenti della piattaforma Sky, viene visualizzata una schermata iniziale con le icone dei films in programmazione.

Nella procedura per clonare il telecomando di Sky utilizzando l'App e-Control, ho creato una scena tenendo in considerazione la schermata iniziale di Sky, per questa procedura invece, ho disabilitato la schermata iniziale, senza dover aggiungere ulteriori scene da eseguire per accendere il televisore e il decoder Sky.

Se vuoi disabilitare la schermata iniziale di Sky, premi il tasto "Menu" del telecomando, entra in "Opzioni", posizionati su "Personalizza" e imposta ad "OFF" la voce "Mostra Home Page all'accensione". Puoi comunque accedere alla Home Page attraverso il tasto "Sky" e se vuoi ripetendo i passaggi, puoi riabilitarla.

Per creare l'elenco dei tuoi canali preferiti, selezionandoli tramite l'assistente vocale Alexa, dal telecomando virtuale fai tap su "CH" per accedere così alla finestra "Channel list". Fai tap su "Edit" in alto a destra e quindi tap su "Demo 12" e modifica il nome, ad esempio, in "Sky Cinema 1" e il numero del canale in "301" e fai tap su "Save", se invece vuoi cancellare il canale fai tap sul cerchio rosso. Fai quindi tap su "Save".



Per aggiungere altri canali, fai tap sul "+", aggiungi per esempio il canale "Fox Animation" con il numero di canale "127".

Nella finestra "TV channel list", fai tap su "I cannot find the TV channel i want" ed inserisci il nome, il numero del canale e fai tap su "Save".

Aggiungi per esempio il canale "Sky Cinema Max" con il numero di canale "307".

Had at 15		10 \$ 1005. 10:57
<	Channel list	Edit
Fox Animation 127	Sky Cinema 307	Sky Cinema 1 301
4	0	

NOTA:

Dopo aver finito di configurare i tuoi canali preferiti, ti consiglio di effettuare una sincronizzazione della Skill BroadLink Smart Home for EU, dicendo semplicemente "Alexa, sincronizza BroadLink Smart Home for EU".

Creato il nuovo dispositivo "Sky", occorre farlo riconoscerlo ad Alexa.

Apri quindi Alexa e fai tap su "Dispositivi" in basso a destra e fai tap su "+" in alto a destra.

Fai quindi tap su "Aggiungi dispositivo". Scorri le voci dei dispositivi che potresti configurare e fai tap su "Altro".

।।।अर्थ क क 19 1 6 1 10 1 - 19 19 17 17 1	Hed at 15 0011005 =0 20.00 ← CONFIGURAZIONE ⑦	Had at 10 CONFIGURAZIONE ⑦
E 🕈 🚥 🗉	Di che marca è presa? Osram	Connetti il tuo dispositivo ad Alexa
Ecks & Alexa Limpadore Prind Internatio	SmartThings	 Configura il tuo dispositivo seguendo le istruzioni sull'app del dispositivo stesso
Lampada salone	Тиуа	 Segui le istruzioni del produttore del dispositivo per connetterlo ad Alexa
Fine	Fibaro	
Aggiungi dispositivo	eFamilyCloud	
Aggiungi gruppo	Dillion	
Aggiungi altoparlanti per Musica multistanza		
Aggiungi coppia stereo / subwoofer	Altro	TROVA DISPOSITIVI
< 0 □		

Alexa inizierà la ricerca di nuovi dispositivi.

Terminata la ricerca dovrai configurare il dispositivo, fai quindi tap su "CONFIGURA DISPOSITIVO".

Alexa ti chiederà se vuoi aggiungere il dispositivo trovato ad un gruppo, fai tap su "SALTA".



Terminata la configurazione del nuovo dispositivo virtuale "Sky", puoi già iniziare ad usarlo. Alexa ti suggerisce ad esempio "Alexa, spegni Sky", fai quindi tap su "FATTO".

Ogni volta che aggiungerai un nuovo dispositivo, sia esso fisico o virtuale, sarà necessario ripetere le operazioni precedenti.



Di seguito, un brevissimo elenco di comandi che puoi dare ad Alexa:

- Alexa, accendi Sky
- Alexa, spegni Sky
- Alexa, alza il volume di 5 su Sky
- Alexa, abbassa il volume di 3 su Sky
- Alexa, alza il volume su Sky
- Alexa, abbassa il volume su Sky
- Alexa, canale successivo su Sky
- Alexa, canale precedente su Sky
- Alexa, vai al canale 301 su Sky
- Alexa, vai al canale 101 su Sky

Dopo i primi comandi, Alexa capirà che vuoi interagire con il dispositivo Sky e sarà quindi sufficiente dire:

Alexa, canale successivo, Alexa, alza il volume, ecc. ecc.

Procedura per la creazione di uno Scenario

All'interno dell'App IHC for EU, puoi creare scenari che potranno essere eseguiti, o direttamente facendo tap su di essi, oppure tramite l'assistente vocale Alexa, oppure all'interno di Routine da eseguire sempre con Alexa.

Vediamo ora un semplice Scenario, per accendere il televisore, successivamente il decoder Sky e per finire la selezione del canale "Sky Cimena 1 HD" con numero di canale 301.

Dalla Home di IHC for EU, fai tap sul segno "+" in altro a destra e successivamente fai tap su "Add Scene". Fai tap su "Add appliance" e successivamente fai tap su "TV Salone". Il televisore sarà il primo dispositivo ad essere acceso.

ited at a	RJ # 1	Edit +	thad a	l≘⊚ User-defir	IB #100% -	69 22:43 Silve	thad a	्राः Add a	四 ¥ 100% 吗? opliance	23:47
	Add device	-					Salor	e.		
- Same	Add scene		Scen	e picture	[112]) >		TV Salone		5
and and all	Add Voice serv	/ice	Scen	e name		3	-	Sky		2
Universal.	Salone / Salone	siy		Add app	plance					
Roman Conten	Derice			4 0				Q	0 🗆	

Ora devi impostare l'azione che deve essere fatta sul dispositivo selezionato, cioè accenderlo. Fai quindi tap sul tasto virtuale di accensione, per impostare la prima azione che sarà, "TV Salone Power".

Fai di nuovo tap su "Add appliance", per impostare il dispositivo Sky, che dovrà essere acceso dopo il televisore.

Fai tap su "Sky".

lliad al 54 S	RI \$ 100% (=0 23:52	illed ⊿i≋©	🖽 🕯 150%, 🗝 23:43	Illiad (a) % ©	图第100% (一) 22:47
< User-defined :	scene Sive	< User-defir	ned scene Silve	< Add as	opliance
				Salone	
Scene picture		Scene picture		TV Salone	>
Scene name	>	Scene name	>	Sky	2
TV SalonePower		Adslag	plance		
0 Þ		4		4	0 🗆

Fai quindi tap sul tasto virtuale di accensione, per impostare la prima azione che sarà, "Sky Power". Fai ora tap sul tempo "0.0s" che deve trascorrere tra la prima e la seconda azione, impostandolo a un secondo e fai tap su "OK".

lliad al ≒.©	100°s. II-10003	llad al € Q	EB \$100% (#9 00:12	Illad. 4/ 14 😒	图 # 1085. 1=19 23:47
< User-defined scene	Save	< User-defin	ed scenië Sinc	< Add ap	pliance
				Salone	
Scene picture		Scene picture	(🛗) 🔹	TV Salone	>
Scene name	3	Scene name	>	Sky	2
1.000					
TV SalonePower		 TV SalonePot 	NOT		
nus		-			
SkyPower		* SkyPtiwer			
Add appliance		Cancel	ок		
		0.5	5		
		1.0) sec		
		1,1	5		
4 0 5		4 - 0			N m
4 O L		4 0		4 (

Fai di nuovo tap su "Add appliance", per selezionare sul dispositivo Sky, infine, il canale "301".

Fai tap sul tasto centrale "123" per accedere alla tastiera virtuale e fai tap sul tasto "3" per impostare la prima azione che sarà "Sky 3".

Ripeti le stesse operazioni per il tasto "0" e per il tasto "1", fino ad arrivare alla fine della procedura, (ultima immagine).

illad 🦽 🕾		E \$ 100% MIN 18.37	Hard of the Q	🛙 🕯 100°. 💷 00	0.21	Hud of the	[2] ★100% ==> 00.28
<	Sky	d]n •••	< User-defi	ned scene So	ve	< User-defined	I scene Save
	⊲×	C	Scene picture	m	2	Scene picture	· .
(+)			Scene name		5	Scene name	×
VOL	~	СН	TV SaloneP	ower		TV SalonePowe	ė.
90		\sim	Toe SkyPower			Tow SkyPower	
		User-De.	sky3			Sky3	
			Add appliance			Sky0 nov Sky1	
Θ		CH				Add appliance	
\triangleleft	0		< (0 🗆		4 O	

Imposta ora i tempi che devono trascorrere tra la pressione dei tasti 3, 0 e 1 a 0.5s, simulando così il tempo che impiegheresti usando il telecomando fisico.

Per il tempo che deve trascorrere tra l'accensione del decoder Sky e la selezione del canale, devi tenere conto del tempo necessario al decoder per inviare le informazioni video al televisore e il tempo necessario al televisore per visualizzarle.

Imposta quindi il tempo di ritardo tra l'accensione del decoder Sky e la pressione del tasto "3" a 6 secondi. Fai tap "Scene Name" e rinominala in "Sky Cimena 1 HD" e fai tap su "Save".

nud .altop	图 ¥ 150% (一) 00:34	ited of the	12) ¥ 1180%. 🗝 co 41	itiada) =. ©	l	3 \$ 150% (#9 00:50
< User-defined sce	ine save	< User-define	ed scene Save	<u> </u>	Scene name	Save
Scene picture		Scene picture		Sky Cinema 1	1 HD	0
Scene name	×	Scene name	ž			
TV SalonePower Doe SkyPower Doe Sky3 Sky1 Add uppliance		TV SalonePow De SkyPower Sky3 nSe Sky0 abs Sky1 Add uppliance	ver			
0		⊲ 0		\triangleleft	0	

Se vuoi modificare lo scenario o rimuoverlo, dalla "Home" fai tap sulla seconda icona, "Scenes" in basso a sinistra, quindi fai tap su "Edit" e infine tap sull'icona dello scenario per modificarlo (in questo caso fai poi tap su "Done"), oppure sul cerchietto rosso per eliminarlo.

In alternativa potresti creare uno scenario che seleziona solamente il tuo canale preferito e successivamente, demandare ad Alexa la gestione del televisore e del decoder attraverso una Routine dedicata. In questo caso lo scenario diventa più semplice, puoi crearne diversi con le stesse funzioni, cambiando di volta in volta il numero del canale e il nome dello Scenario.

inad ⊮ R©●≣ ≺ User-defi	El \$74% CO1418
Scene picture	• • •
Scene name Sky3 u5e Sky0 u5e Sky1 Add appliance	Sky Cinema 1 >
< (D II C

Per finire, devi far conoscere lo Scenario creato ad Alexa.

Apri quindi l'App Alexa, fai tap su "Dispositivi" in basso a destra, e quindi fai tap su "Scenari". Fai tap su "Trova Scenari", l'operazione di ricerca durerà fino a un minuto.



	10 # 0100%. 🖃 01.1 6					
÷	SCENARI					
accendi te	rmo convettore					
Buonanot	te					
spegni ter	mo convettore					
Trova scenari						
MAC	GIORI INFORMAZIONI					
Hame Comuni						
4	0 🗆					



Terminata la ricerca, Alexa ti informerà di aver trovato uno scenario. Fai tap su "FATTO". Ora, se fai tap di nuovo su "Scenari", troverai il nuovo scenario "Sky Cinema 1 HD".



Spero di esserti stato utile, così come spero di non averti annoiato. Molte delle informazioni scritte, a molti, forse ai più "smanettoni", possono sembrare inutili, sciocche e banali, ma le procedure descritte le ho scritte per chiunque volesse avvicinarsi o si sta avvicinando alla domotica ed è alla ricerca di informazioni.